DARK PROJECT

ENGLISH DANSK

INSTRUCTIONS

1. The keyboard can be used with personal computers equipped with USB-connectors.
2. It is better to connect the keyboard when the computer is turned off.
3. It is not recommended to use high temperatures for drying keycaps and other plastic parts.
4. If for any reason you spilled liquid on the keyboard, IMMEDIATELY shut it down and dry it for 48 hours.
5. Despite the fact that this does not affect the warranty, take care of your keyboard.

INSTRUKTIONER

1. Tastaturet kan bruges med pc'er, der er udstyret med USB-stik.
2. Der er bedst at tilslutte tastaturet, når computeren er slukket.
3. Det anbefales ikke at bruge høje temperaturer til tørring af keycaps og andre plastdele.
4. Hvis du af en eller anden grund spiller væske på tastaturet, skal du IØJEBLIKKELIGT slukke for det og tørre det i 48 timer.
5. På trods af at dette ikke påvirker garantien, skal du passe på dit tastatur.

SOFTWARE

Plug the USB connector on your keyboard into any free USB port. Boot your computer and connect to the internet. Navigate to darkproject.eu and download the software. Start the software installation process and follow the on-screen instructions.

SOFTWARE

Sæt USB-stikket på dit tastatur i en ledig USB-port. Start din computer, og opret forbindelse til internettet. Gå til darkproject.eu, og download softwaren. Start softwareinstallationen, og følg instruktionerne på skærmen.

DISPOSAL INFORMATION

The crossed-out wheelie-bin symbol means that you must not dispose of this product together with unsorted household waste. As electrical devices can contain harmful substances that may cause environmental damage or harm to your health if not disposed of correctly, please dispose of these products separately. As the end user, you are required by law to dispose of used electrical equipment at an official recycling point. For information about local recycling points, contact your local authority, civic amenity site, or the business where you purchased this product. By disposing of electrical products at an official recycling point, you are doing your bit to ensure equipment is recycled correctly and professionally, and our environment is protected. Wherever possible, remove any batteries before disposing of the device. Under law, as a user, you face the risk of penalties if you dispose of devices and batteries illegally.

INFORMATION OM BORTSKAFFELSE

Symbolet med den overstregede skraldespand betyder, at du ikke må bortskaffe dette produkt sammen med usorteret husholdningsaffald. Da elektriske apparater kan indeholde skadelige stoffer, der kan forårsage miljømæssige eller skade dit helbred, hvis de ikke bortskaffes korrekt, skal disse produkter bortskaffes separat. Som slutbruger er du ifølge loven forpligtet til at bortskaffe brugt elektrisk udstyr på en officiel genbrugsplads. Du kan få oplysninger om lokale genbrugspladser ved at kontakte de lokale myndigheder, en kommunal genbrugsplads eller den forretning, hvor du har købt dette produkt. Ved at bortskaffe elektriske produkter på en officiel genbrugsstation gør du dit til at sikre, at udstyret bliver genbrugt korrekt og professionelt, og at vores miljø bliver beskyttet. Fjern så vidt muligt alle batterier, før du bortskaffer enheden. Ifhenhold til loven risikerer du som bruger at blive straffet, hvis du bortskaffer enheder og batterier ulovligt.

SPECIFICATION • SPECIFIKATION

K098

FORMAT • FORMAT

Structure / Struktur ..... Classic / Klassisk

SWITCHES • AFBRYDERE

Type / Type ..... Mechanical / Mekanisk

Hot Swap support / Hot Swap-understøttelse ..... Yes / Ja

DIMENSIONS • DIMENSIONER

Size / Størrelse 392x142x43mm

Cable length / Kabellængde 1,8m

ERGONOMICS • ERGONOMI

Detachable cable / Aftageligt kabel ..... Yes / Ja

Wrist rest / Håndledsstøtte ..... No / Nej

Multimedia keys / Multimedietaster ..... FN+

OTHER • ANDET

Software / Software ..... Yes / Ja

Systems / Systemer ..... Win XP, 7, 8, 8.1, 10, 11, MacOS

Voltage / Spænding 5V

RESET DEFAULT • NULSTIL STANDARD

FN+ESC — Press and hold FN+ESC for 3 seconds, the indicator or backlight blinks, restore the keyboard factory Settings, and all user Settings are restored to factory mode.
FN+ESC — Tryk og hold FN+ESC nede i 3 sekunder, indikatoren eller baggrundslyset blinker, gendanner tastaturets fabriksindstillinger, og alle brugerindstillinger gendannes til fabriksforhold.

WIN/MAC SYSTEM SWITCHING • SKIFT MELLEM WIN/MAC-SYSTEM

Default WIN system (restore factory Settings under the respective system without exiting the current system state).

Standard WIN-system (gendan fabriksindstillingerne under det respektive system uden at forlade den aktuelle systemtilstand).

Two gear toggle switch definition: left is Win, right is Mac /
Definition af vippekontakt med to gear: venstre er Win, højre er Mac.

NUM
CAPS
WIN LOCK

DISPLAY CONTROL • DISPLAY-KONTROL

Third gear toggle switch definition: the left is the customer LOGO+ home page information (display status), the middle is the time display, and the right is the user-defined animation playback.

Definition af vippekontakt til tredje gear: venstre er kundens LOGO+ startsideinformation (displaystatus), midten er tidsvisning, og højre er den brugerdefinerede animationsafspilning.

VOLUME CONTROL • KONTROL AF LYDSTYRKE

Knob default: counterclockwise volume decreases -2 cells and clockwise volume increases +2 cells

Standardindstilling: volumen mindskes med -2 celler mod uret og øges med +2 celler med uret.

FUNCTIONS IN WINDOWS / MACOS • FUNKTIONER I WINDOWS / MACOS

Fn + F1	—	My Computer / Screen Brightness - / Min computer / skærmens lysstyrke
Fn + F2	—	Email / Screen Brightness + / E-mail / Skærmlysstyrke +
Fn + F3	—	Search / Multi-windows Display / Søg / Multi-windows Display
Fn + F4	—	Home Page / Task Manager / Startside / Opgavehåndtering
Fn + F5	—	Calculator / None / Lommeregner / Ingen
Fn + F6	—	Home page / None / Startside / Ingen
Fn + F7	—	Multimedia / Previous Track / Multimedia / Forrige spor
Fn + F8	—	Previous Track / Play/Pause / Forrige spor / Afspil/pause
Fn + F9	—	Next Track / Næste spor
Fn + F10	—	Mute / Lydløs
Fn + F11	—	Volume Down / Lydstyrke ned
Fn + F12	—	Volume Up / Lydstyrke op

USB-A 2.0

There is a USB HUB port in the back side of the keyboard, which can be connected to lowpower USB devices. The load capacity depends on the output power of the KEYBOARD USB cable connected to the COMPUTER USB port.

Der er en USB HUB-port på bagsiden af tastaturet, som kan tilsluttes USB-enheder med lavt strømforbrug. Belastningskapaciteten afhænger af udgangseffekten på KEYBOARD USB-kablet, der er tilsluttet COMPUTER USB-porten.

OTHER FUNCTIONS • ANDRE FUNKTIONER

FN+DEL — Changing background effect / Ændring af baggrundseffekt.

FN+ENTER_L — Screen selection confirmation / Bekræftelse af skærmvalg.

FN+SHIFT_R — Return / Retur.

FN+CTRL+↑ — Page Up on Screen Menu / Side op i skærmmenuen.

FN+CTRL+↓ — Scroll down the screen menu / Rul ned i skærmmenuen.

FN+CTRL+← — Screen menu left selection move / Flyt valg til venstre i skærmmenuen.

FN+CTRL+→ — Screen menu right selection move / Flyt valg af skærmmenu til højre.

OTHER FUNCTIONS • ДРУГИ ФУНКЦИИ

FN+HOME — Changing background color.
Color switch: RGB sequence / (seven colors default), red, orange, yellow, green, Cyan, blue, purple, white cycle.

FN+HOME – Ændring af baggrundsfarve.
Farveskift: RGB-sekvens/(syv farver som standard), rød, orange, gul, grøn, cyan, blå, lilla, hvid cyklus.

FN+↑ — Brightness Up.
When effective in all modes (0%-25% -50% -75% -100% default) is set to the limit value, the indicator light flashes 3 times to indicate.

FN+↑ — Lystyrke op.
Når effektiv i alle tilstande (0%-25%-50%-75%-100% standard) er indstillet til grænseværdien, blinker indikatorlampen 3 gange for at indikere.

FN+↓ — Brightness Down.
When effective in all modes (0%-25% -50% -75% -100%) is set to the limit value, the indicator light flashes three times to indicate.

FN+↓ — Lystyrke ned.
Når effektiv i alle tilstande (0%-25%-50%-75%-100%) er indstillet til grænseværdien, blinker indikatorlyset tre gange for at indikere.

FN++ — Lighting Effect Speed Down.
Effective in all dynamic modes, when the 5th gear speed is adjusted to the limit value, the indicator light flashes 3 times to indicate.

FN++ — Hastighed for lyseffekt ned.
Virker i alle dynamiske tilstande, når hastigheden i 5. gear justeres til grænseværdien, blinker indikatorlampen 3 gange for at indikere det.

FN+→ — Lighting Effect Speed Up.
Effective in all dynamic modes, 5-speed adjustment, default to 4th gear. When adjusted to the limit value, the indicator light flashes 3 times to indicate

FN+→ — Belysningseffekt hastighed op.
Effektiv i alle dynamiske tilstande, 5-trins justering, standard til 4. gear. Når der justeres til grænseværdien, blinker indikatorlampen 3 gange for at indikere

POWER ON STATUS DESCRIPTION • BESKRIVELSE AF TÆNDINGSSTATUS

Power on effect: After powering on, orderly and colorful colors gradually enter from both sides of the keyboard, rotate in the middle, and finally quickly spread from the center of the keyboard to the surrounding area. All processes have a trailing effect.

Tændt effekt: Når der er tændt, kommer ordnede og farverige farver gradvist ind fra begge sider af tastaturet, roterer i midten og spredes til sidst hurtigt fra midten af tastaturet til det omkringliggende område. Alle processer har en efterfølgende effekt.

FULL KEY WITHOUT IMPACT, AUTOMATIC RECOGNITION OF 6 AND N KEYS • FULD TAST UDEN SLAG, AUTOMATISK GENKENDELSE AF 6 OG N-TASTER

— After the power is turned off, all set functions will be automatically memorized. Automatically restore the mode state before shutting down when turning on again.

— Keyboard sleep state, follow computer settings. Computer hibernation keyboard hibernation, computer wake-up keyboard synchronization wake-up.

— Når der slukkes for strømmen, vil alle indstillede funktioner automatisk blive husket. Gendanner automatisk tilstanden, før der lukkes ned, Når der tændes igen.

— Tastaturets dvaletilstand følger computerens indstillinger. Computer dvale tastatur dvale, Computer opvågning tastatur synkronisering opvågning.

MAIN PERFORMANCE PARAMETERS OF THE KEYBOARD • TASTATURETS VIGTIGSTE PARAMETRE FOR YDEEVNE

1) Input voltage: 5V ± 0.25V
2) Maximum input current: 400mA ± 10% (MAX)
3) Output voltage: 5V ± 0.25V
4) Maximum output current: 200mA ± 10% (MAX)

1) Indgangsspænding: 5V ± 0,25V
2) Maksimalt indgangsstrøm: 400mA ± 10% (MAX)
3) Udgangsspænding: 5V ± 0,25V
4) Maksimal udgangsstrøm: 200mA ± 10% (MAX)

Purpose of product: computer accessory / Produktets formål: tilbehør til computer
Connection: 1 x USB / Tilslutning: 1 x USB
Product material: plastic/metal/rubber / Produktmaterialer: plast/metal/gummi
Used for: entering information into a personal computer / Bruges til: indtastning af oplysninger på en personlig computer
Please check with your local authorities for shipping regulations before shipping. / Kontakt venligst de lokale myndigheder for at få oplysninger om forsendelsesregler, før du sender produktet.

Manufacturer / Producent:
RSQ Group Limited, 9 F Silvercorp International Tower, 707-713 Nathan Rd, Flat / RM A3, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

Importer / Importør:
EN Importer: FS4Holding Ltd., Profiti Bias 4, Germasogeia, Limassol,Cyprus, 4046 ,
E-mail: care@fragstore.com, Tel: +357 25 26 01 16

UA Імпортер: ТОВ «ВС ДІСТРИБЬЮШН» Україна, 02072, м. Київ, вул. Чаадаєв Олександра, буд. 13, НП 394А
E-mail: distribution_ua@fs4.com.ua, Tel: +38 044 592 4990

The importer is responsible for processing claims from buyers / Importøren er ansvarlig for behandling af krav fra købere.

Made in China / Fremstillet i Kina

Date of manufacture: Indicated on the package / Fremstillingsdato: angivet på pakken
Serial number: indicated on the package / Serienummer: angivet på pakken

The crossed-out wheelie-bin symbol means that you must not dispose of this product together with unsorted household ot waste. As electrical devices can contain harmful substances which may cause environmental damage or harm to your health if not disposed of correctly, please dispose of these products separately. As the end user, you are required by law to dispose of used electrical equipment at an official recycling point. For information about local recycling points, contact your local authority, civic amenity site or the business where you purchased this product. By disposing of electrical products at an official recycling point, you are doing your bit to ensure equipment is recycled correctly and professionally, and our environment is protected. Wherever possible, remove any batteries before disposing of the device. Under law, as a user you face risk of penalties if you dispose of devices and batteries illegally.

Symbolet med den overstregede skraldespand betyder, at du ikke må bortskaffe dette produkt sammen med usorteret husholdningsaffald. Da elektriske apparater kan indeholde skadelige stoffer, som kan forårsage miljømæssige eller skade dit helbred, hvis de ikke bortskaffes korrekt, bedes du bortskaffe disse produkter separat. Som slutbruger er du lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe brugt elektrisk udstyr på en officiel genbrugsplads. Du kan få oplysninger om lokale genbrugspladser ved at kontakte de lokale myndigheder, en kommunal genbrugsplads eller den forretning, hvor du har købt dette produkt. Ved at bortskaffe elektriske produkter på en officiel genbrugsstation gør du dit til at sikre, at udstyret genbruges korrekt og professionelt, og at vores miljø beskyttes. Fjern så vidt muligt alle batterier, før du bortskaffer enheden. Ifhenhold til loven risikerer du som bruger at blive straffet, hvis du bortskaffer enheder og batterier ulovligt.

EN Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Statement of compliance with EU Directive
Hereby, RSQ Group Limited, declares that this keyboard is in compliance with the requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU and 2015/863/EU

CZ Správná likvidace tohoto výrobku (odpadní elektrické a elektronické zařízení) (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru) Toto označení uvedené na výrobku nebo v jeho literatuře znamená, že by se po skončení životnosti nemělo likvidovat společně s ostatním domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, oddělte jej od ostatních druhů odpadu a zodpovědně jej recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné využití zdrojů. Uživatelé v domácnosti by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo na místní úřad, kde získají podrobnosti o tom, kam a jak mohou tento výrobek odevzdat k ekologicky bezpečné recyklaci. Podnikoví uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek by neměl být při likvidaci míchán s jinými komerčními odpady.

Dédaration de conformité CE
Společnost RSQ Group Limited tímto prohlašuje, že tato klávesnice je v souladu s požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU a 2015/863/EU.

DE Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronikalтgeräte) (Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen) Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder in der dazugehörigen Literatur weist darauf hin, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie dieses Produkt bitte von anderen Abfällen und recyclen Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten sich entweder an den Händler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an ihre örtliche Behörde, um zu erfahren, wo und wie sie diesen Artikel für ein umweltgerechtes Recycling abgeben können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen. Dieses Produkt darf nicht mit anderen gewerblichen Abfällen vermischt und entsorgt werden.

Erklärung zur Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie
Hiermit erklärt die RSQ Group Limited, dass diese Tastatur mit den Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2015/863/EU übereinstimmt.

IT Corretto smaltimento di questo prodotto (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata) Questo marchio presente sul prodotto o sulla relativa documentazione, indica che non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute dell'uomo, causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, separarli da altri tipi di rifiuti e riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per l'uso domestico, è necessario contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato questo prodotto o il rappresentante locale del produttore per scoprire dove e come è possibile portare questo articolo per il riciclaggio ecologicamente sicuro. Gli utenti del produttore per scoprire dove e come è possibile consegnare questo prodotto per un riciclo sicuro per l'ambiente. Le persone giuridiche devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini del contratto di compravendita. Questo prodotto non deve essere mischiato con altri rifiuti commerciali per essere smaltito.

ESP Disposición final correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y equipos electrónicos)(Se aplica en la Unión Europea y en otros países de Europa con sistemas de recogida selectiva de basura) Esta etiqueta, puesta en el producto propiamente dicho o en la documentación adjunta, indica que no debe someterse a disposición final junto con otros residuos domésticos al acabar su vida útil. Para contribuir al reciclaje de recursos materiales y prevenir el impacto medioambiental o la salud humana que pueda producirse en caso de recogida no selectiva, deberá separar el producto de otros tipos de residuos y someterlo a disposición final de forma responsable. Si usa el producto en casa, deberá ponerse en contacto con el vendedor al por menor en su lugar de adquisición o con el representante local de su fabricante para saber dónde y cómo se entrega para una disposición final segura desde el punto de vista ecológico. Las personas jurídicas deberán ponerse en contacto con su proveedor y comprobar los términos de compraventa. Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales al someterse a disposición final.

Dedaración CE de contormidad
Por medio de la presente, Dark Project LLC declara que este teclado cumple los requisitos y otras disposiciones de las directivas 2014/30/EU y 2015/863/EU

UA Правильна утилізація цього виробу (відходи електричного та електронного обладнання) (застосовується в Європейському Союзі та інших європейських країнах із системами роздільного збору) Цей маркування, нанесене на виріб або супровідну документацію, вказує на те, що його не слід викидати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей від неконтрольованої утилізації відходів, будь ласка, відокремте їх від інших типів відходів і відповідально переробіть їх, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Побутові користувачі повинні звернутися до продавця, де вони придбали цей виріб, або до місцевого органу влади, щоб отримати детальну інформацію про те, де і як вони можуть здати цей виріб для екологічно безпечної переробки. Бізнес-користувачі повинні зв'язатися зі своїм постачальником і перевірити умови договору купівлі-продажу. Цей продукт не слід змішувати з іншими комерційними відходами для утилізації.

Заява про відповідність Директиві ЄС
Цим компанія RSQ Group Limited заявляє, що ця клавіатура відповідає вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/30/EU та 2015/863/EU

BG Правилно изхвърляне на този продукт (Отпадъци от електрическо и електронно оборудване) (важи за Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране) Тази маркировка, показана върху продукта или в литературата към него, показва, че той не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите вероятни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете го от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, откъдето са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробна информация къде и как могат да предадат този артикул за безопасно за околната среда рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Декларация за съответствие с Директивата на ЕС
С настоящото RSQ Group Limited декларира, че тази клавиатура е в съответствие с изискванията и другите съответни разпоредби на Директива 2014/30/EU и 2015/863/EC

FI Tämän tuotteen oikea hävittäminen (Sähkö- ja elektroniikkalaitteromu) (Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät) Tämä tuotteessa tai sen julkaisussa oleva merkintä osoittaa, että sitä ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana sen käytön päätyttä. Ympäristö- tai ihmisten terveydelle aiheutuvan mahdollisen haitan ympäristölle tai ihmisten terveydelle ehkäimiksi se muista jätteistä ja kierrätettävästä se vastuullisesti materiaalivarojen kestävän uudelleenkäytön edistämiseksi. Kotitalouskäyttäjän tulee ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, josta he ostivat tämän tuotteen, tai paikallishallinnon viraston saadakseen lisätietoja siitä, minne ja miten he voivat viedä tämän tuotteen ympäristöä kierrätyksä varten. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä toimittajaansa ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei saa sekoittaa muiden kaupallisten jätteiden kanssa hävittäväksi.

Todistus EU-direktiivin noudattamisesta
Dark Project LLC vakuuttaa täten, että tämä näppäimistö on direktiivin 2014/30/EU ja 2015/863/EU vaatimusten ja muiden asiaa koskevien määräysten mukainen.

NO Riktig avhending av dette produktet (avfall elektrisk og elektronisk utstyr) (gjelder i EU og andre europeiske land med separate innsamlingssystemer) Denne merkingen som vises på produktet eller dets litteratur, indikerer at det ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall på slutten av produktet arbeidsliv. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, vennligst skille dette fra andre typer avfall og resirkulere det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren der de kjøpte dette produktet, eller deres lokale myndighetskontor, for detaljer om hvor og hvordan de kan ta denne varen for miljøsikker resirkulering. Bedriftsbrukere bør kontakte sin leverandør og sjekke vilkårene og betingelsene i kjøpskontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall for avhending.

Erklæring om samsvar med EU-direktivet
Herved erklærer Dark Project LLC at dette tastaturet er i samsvar med kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/30/EU og 2015/863/EU

DK Korrekt bortskaffelse af dette produkt (affald af elektrisk og elektronisk udstyr) (Gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Denne mærkning på produktet eller dets litteratur angiver, at det ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald ved slutningen af dets levetid. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, bedes du adskille dette fra andre typer affald og genbruge det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Husholdningsbrugere bør kontakte enten forhandler, hvor de har købt dette produkt, eller deres lokale myndighedskontor, for detaljer om hvor og hvordan de kan aflevere dette produkt til miljøsikker genbrug. Erhvervsbrugere bør kontakte deres leverandør og kontrollere betingelserne i købskontrakten. Dette produkt må ikke blandes med andet erhvervsaffald med henblik på bortskaffelse.

Erklæring om Overensstemmelse med EU-direktivet
Hermed erklærer RSQ Group Limited, dass dieses Tastatur mit den Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2015/863/EU übereinstimmt.

RS Правилно одлагање овог производа (отпадна електронска и електронска опрема) (примењиво у Европској унији и другим европским земљама са посебним системима за одвојено) Ова ознака приказана на производу или његовој литератури указује на то да се треба одлагати са другим кућним отпадом на крају свог радног века. Да бисте спречили могућу штету по животну средину или људско здравље услед неконтролисаног одлагања отпада, молимо вас да га одвојите од других врста отпада и да га одговорно рециклирате како бисте промовисали одрживо поновно употребу материјалних ресурса. Корисници у домаћинству треба да се обрате продавцу од кога су купили овај производ или овој локалној владиној канцеларији за детаље о томе где и како могу да одложе овај производ за еколошки безбедно рециклирање. Пословни корисници треба да контактирају свог добављача и провере услове уговора о куповини. Овај производ не треба мешати са другим комерцијалним отпадом рада одлагања.

Изјава о усклађености са Директивом ЕУ
Овиме, РСК Групу Лимитед, изјављује да је ова тастатура у складу са захтевима и другим релевантним одредбама Директиве 2014/30/ЕУ и 2015/863/ЕУ

SE Korrekt kassering av denna produkt (avfall från elektrisk och elektronisk utrustning)(tillämpligt i Europeiska unionen och andra europeiska länder med separata insamlingssystem) Denna märkning som visas på produkten eller dess literatur, indikerar att den inte bör kasseras med annat hushållsavfall i slutet av dess arbetsliv. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, separera detta från andra typer av avfall och återvinn det på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. Hushållsanvändare bör kontakta antingen återförsäljaren där de köpte produkten, eller deras lokala myndighetskontor, för information om var och hur de kan ta den här produkten för miljösäker återvinning. Affärsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera villkoren i köpeavtalet. Denna produkt ska inte blandas med annat kommersiellt avfall för kassering.

Utslagande om överensstämmelse med EU-direktivet
Härmed förklarar Dark Project LLC att detta tangentbord överensstämmer med kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/30/EU och 2015/863/EU

PL Prawidłowa utylizacja tego produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z oddzielnymi systemami zbiórki), nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami domowymi po przejściu na emeryturę. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy oddzielić je od innych rodzajów odpadów i poddać recyklingowi. W celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materiałowych. Użytkownicy gospodarstw domowego powinni skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym, w którym zakupił ten produkt, lub z lokalnym urzędem, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, gdzie i w jaki sposób mają oddać ten produkt do recyklingu. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Ten produkt nie powinien być mieszany z innymi odpadami komercyjnymi w celu utylizacji.

Oświadczenie o zgodności z dyrektywą UE
Niniejszym RSQ Group Limited oświadcza, że niniejsza klawiatura jest zgodna z wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy 2014/30/UE i 2015/863/UE.

SK Správna likvidácia tohto produktu (Odpad z elektrických a elektronických zariadení) (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so systémami separovaného zberu odpadu) Toto označenie na samotnom výrobku alebo jeho dokumentácii naznačuje, že po skončení jeho životnosti nemôže by byť likvidovaný spolu(ne s ostatným domovným odpadom. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovaným zberom odpadu, oddeľte ho od iných druhov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili opätovné použitie materiálnych zdrojov. V prípade domáceho použitia by ste mali kontaktovať predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, alebo miestneho úradu vyššieho, ktorý vám poskytne informácie o tom, kde a ako môžete tento produkt odovzdať na recykláciu bezpečné pre životné prostredie. Prémiové osoby by mali sa kontaktovať na svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt by nemal miešať s iným komerčným odpadom k likvidácii.

Vyhlásenie o zhode so Smernicou EÚ
Týmto Dark Project LLC vyhlasuje, že táto klávesnica je v súlade s požiadavkami a všetky príslušné ustanovenia smernic 2014/30/EU a 2015/863/EU

darkproject.eu