DARK PROJECT

ENGLISH УКРАЇНСЬКА

INSTRUCTIONS

1. The keyboard can be used with personal computers equipped with USB-connectors.
2. It is better to connect the keyboard when the computer is turned off.
3. It is not recommended to use high temperatures for drying keycaps and other plastic parts.
4. If for any reason you spilled liquid on the keyboard, IMMEDIATELY shut it down and dry it for 48 hours.
5. Despite the fact that this does not affect the warranty, take care of your keyboard.

ІНСТРУКЦІЯ

1. Клавіатуру можна використовувати з персональними комп'ютерами, обладнаними USB-роз'ємами.
2. Підключати клавіатуру краще при вимкненому комп'ютері.
3. Не рекомендується використовувати високі температури для сушіння кейкепів та інших пластикових деталей.
4. Якщо з якихось причин ви пролили рідину на клавіатуру, НЕГАЙНО вимкніть її і просушіть протягом 48 годин.
5. Незважаючи на те, що це не впливає на гарантію, дбайливо ставтеся до клавіатури.

SOFTWARE

Plug the USB connector on your keyboard into any free USB port. Boot your computer and connect to the internet. Navigate to darkproject.eu and download the software. Start the software installation process and follow the on-screen instructions.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

"Підключіть USB-роз'єм клавіатури до будь-якого вільного USB-порту. Завантажте комп'ютер і підключіться до Інтернету. Перейдіть на сайт darkproject.eu і завантажте програмне забезпечення. Запустіть процес встановлення програмного забезпечення і дотримуйтесь інструкцій на екрані. Зверніть увагу, що вбудований в клавіатуру USB-хаб не використовується для зарядки мобільних пристроїв і підключення U-дисків"

DISPOSAL INFORMATION

The crossed-out wheelie-bin symbol means that you must not dispose of this product together with unsorted household waste. As electrical devices can contain harmful substances that may cause environmental damage or harm to your health if not disposed of correctly, please dispose of these products separately. As the end user, you are required by law to dispose of used electrical equipment at an official recycling point. For information about local recycling points, contact your local authority, civic amenity site or the business where you purchased this product. By disposing of electrical products at an official recycling point, you are doing your bit to ensure equipment is recycled correctly and professionally, and our environment is protected. Wherever possible, remove any batteries before disposing of the device. Under law, as a user, you face the risk of penalties if you dispose of devices and batteries illegally.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ

Перекреслений символ сміттєвого бака означає, що не можна викидати цей виріб разом із побутовими відходами. Оскільки електричні пристрої можуть містити шкідливі речовини, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу, будь ласка, утилізуйте ці вироби окремо. Як кінцевий користувач, ви зобов'язані за законом утилізувати використане електрообладнання в офіційному пункті переробки. Для отримання інформації про місцеві пункти утилізації зверніться до місцевої влади, комунальних служб або підприємства, де ви придбали цей виріб. Утилізуючи електричні вироби в офіційному пункті переробки, ви робите свій внесок у забезпечення правильної та професійної переробки обладнання, а також у захист нашого навколишнього середовища. Перед утилізацією пристрою, за можливості, вийміть з нього батареї. Згідно із законодавством, за незаконну утилізацію пристроїв і батарейок вам, як користувачеві, загрожує покарання у вигляді штрафних санкцій.

SPECIFICATION • СПЕЦИФIКАЦІЯ K098

FORMAT • ФОРМАТ

Structure / Структура ..... Classic / Класична

SWITCHES • ПЕРЕМИКАЧІ

Type / Тип ..... Mechanical / Механічні
Hot Swap support / Підтримка гарячої заміни ..... Yes / Так

DIMENSIONS • РОЗМІРИ

Size / Розмір 392x142x43mm
Cable length / Довжина кабелю 1,8m

ERGONOMICS • ЕРГОНОМІКА

Detachable cable / Знімний кабель ..... Yes
Wrist rest / Підставка під запʼястя ..... Hi
Multimedia keys / Мультимедійні клавіші ..... FN+

OTHER • ІНШЕ

Software / Програмне забезпечення ..... Yes / Так
Systems / Системи ..... Win XP, 7, 8, 8.1, 10, 11, MacOS
Voltage / Напруга 5V

RESET DEFAULT • НАЛАШТУВАННЯ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ

FN+ESC — Press and hold FN+ESC for 3 seconds, the indicator or backlight blinks, restore the keyboard factory Settings, and all user Settings are restored to factory mode.
FN+ESC — Натисніть утримуйте FN+ESC протягом 3 секунд, індикатор або підсвічування блимає, відновіть заводські налаштування клавіатури, і всі налаштування користувача буде відновлено до заводського режиму.

WIN/MAC SYSTEM SWITCHING • ПЕРЕМИКАННЯ СИСТЕМ WIN/MAC

Default WIN system (restore factory Settings under the respective system without exiting the current system state). — NUM

Система WIN за замовчуванням (відновлення заводських налаштувань відповідної системи без виходу з поточного стану системи). — CAPS

WIN LOCK

Two gear toggle switch definition: left is Win, right is Mac / Два перемикачі: лівий - Win, правий - Mac

DISPLAY CONTROL • КЕРУВАННЯ ДИСПЛЕЄМ

Third gear toggle switch definition: the left is the customer LOGO+ home page information (display status), the middle is the time display, and the right is the user-defined animation playback.

Перемикач на три положення: ліворуч - інформація домашньої сторінки клієнта LOGO+ (стан дисплея), посередині - відображення часу, праворуч - відтворення анімації визначеної користувачем.

VOLUME CONTROL • РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ

Knob default: counterclockwise volume decreases -2 cells and clockwise volume increases +2 cells

Коліщатко гучності, за годинниковою стрілкою - збільшення гучності, проти годинникової стрілки - зменшення гучності.

FUNCTIONS IN WINDOWS / MACOS • ФУНКЦІЇ В WINDOWS / MACOS

Fn + F1	—	My Computer / Screen Brightness - Мій комп'ютер / Яскравість екрана -
Fn + F2	—	Email / Screen Brightness + Електронна пошта / Яскравість екрана +
Fn + F3	—	Search / Multi-windows Display Пошук / Багатовіконний режим
Fn + F4	—	Home Page / Task Manager Домашня сторінка / Диспетчер завдань
Fn + F5	—	Calculator / None Калькулятор / Немає
Fn + F6	—	Home page / None Домашня сторінка / Немає
Fn + F7	—	Multimedia / Previous Track Мультимедіа / Попередній трек
Fn + F8	—	Previous Track / Play/Pause Попередній трек / Відтворення/ Пауза
Fn + F9	—	Next Track / Next Track Наступний трек / Наступний трек
Fn + F10	—	Mute / Mute Вимкнути звук
Fn + F11	—	Volume Down Зменшення гучності
Fn + F12	—	Volume Up Збільшення гучності

USB-A 2.0

There is a USB HUB port in the back side of the keyboard, which can be connected to lowpower USB devices. The load capacity depends on the output power of the KEYBOARD USB cable connected to the COMPUTER USB port.

У верхньому лівому кутку клавіатура має вбудований порт USB хаб, до якого можна підключати маловитратні USB-пристрої. Пропускна здатність USB кабя залежить кабеля яким клавіатура підключена до ПК.

OTHER FUNCTIONS • ІНШІ ФУНКЦІЇ

FN+DEL — Changing background effect / Зміна ефекту підсвічування.

FN+ENTER_L — Screen selection confirmation / Підтвердження вибору екрану.

FN+SHIFT_R — Return / Повернення.

FN+CTRL+↑ — Page Up on Screen Menu / Перехід на наступну сторінку екранного меню.

FN+CTRL+↓ — Scroll down the screen menu / Прокрутити екранне меню вниз.

FN+CTRL+← — Screen menu left selection move / Переміщення вибору вліво в екранному меню.

FN+CTRL+→ — Screen menu right selection move / Перехід вправо по екранному меню.

OTHER FUNCTIONS • ІНШІ ФУНКЦІЇ

FN+HOME — Changing background color:
Color switch: RGB sequence(seven colors default), red, orange, yellow, green, Cyan, blue, purple, white cycle.

FN+HOME - Зміна кольору тла.
Перемикач кольорів: Послідовність RGB(сім кольорів за замовчуванням), червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий, білий цикл.

FN+↑ — Brightness Up.
When effective in all modes (0%-25%-50%-75%-100% default) is set to the limit value, the indicator light flashes 3 times to indicate.

FN+↑ — Збільшення яскравості.
Для у всіх режимах (0%-25%-50%-75%-100% за замовчуванням), встановлюється на граничне значення, індикатор блимає 3 рази, вказуючи на це.

FN+↓ — Brightness Down.
When effective in all modes (0%-25%-50%-75%-100%) is set to the limit value, the indicator light flashes three times to indicate.

FN+↓ — Зменшення яскравості
При встановленні граничного значення для всіх режимів (0%-25%-50%-75%-100%) індикатор блимає тричі, що вказує на це.

FN++ — Lighting Effect Speed Down.
Effective in all dynamic modes, when the 5th gear speed is adjusted to the limit value, the indicator light flashes 3 times to indicate.

FN++ — Зменшення швидкості ефекту підсвічування.
Для всіх динамічних режимах, Для в всіх динамічних режимах, 5-рівневе регулювання. Коли досягнуте граничне значення , індикатор блимає 3 рази.

FN+→ — Lighting Effect Speed Up.
Effective in all dynamic modes, 5-speed adjustment, default to 4th gear. When adjusted to the limit value, the indicator light flashes 3 times to indicate

FN+→ — Збільшення швидкості ефекту підсвічування.
Для в всіх динамічних режимах, 5-рівневе регулювання, за замовчуванням встановлений 4ий рівень. Коли досягнуте граничне значення , індикатор блимає 3 рази.

POWER ON STATUS DESCRIPTION • ЖИВЛЕННЯ ТА ДОСТУПНІ РЕЖИМИ

Power on effect: After powering on, orderly and colorful colors gradually enter from both sides of the keyboard, rotate in the middle, and finally quickly spread from the center of the keyboard to the surrounding area. All processes have a trailing effect.

Ефект увімкнення: Після увімкнення динамічне RGB підсвічування ллється з обох боків клавіатури, обертається посередині до центру клавіатури. Усі процеси мають зворотний ефект.

FULL KEY WITHOUT IMPACT, AUTOMATIC RECOGNITION OF 6 AND N KEYS • РОЗПІЗНАВАННЯ ДЕКІЛЬКОХ ОДНОЧАСНИХ НАТИСКАНЬ КЛАВІШ, АВТОМАТИЧНЕ РОЗПІЗНАВАННЯ 6 І N КЛАВІШ

— After the power is turned off, all set functions will be automatically memorized. Automatically restore the mode state before shutting down when turning on again.

— Keyboard sleep state, follow computer settings. Computer hibernation keyboard hibernation, computer wake-up keyboard synchronization wake-up.

— Після вимкнення живлення всі активні налаштунки автоматично зберігаються. Налаштунки які попередньо збеглися відновлюються при повторному увімкненні.

— Режим енергозбереження клавіатури, дотримуйтесь налаштувань ПК. Увімкнення режиму енергозбереження ПК деактивує клавіатуру, пробудження ПК призведе до пробудження клавіатури і її синхронізації.

MAIN PERFORMANCE PARAMETERS OF THE KEYBOARD • ОСНОВНІ РОБОЧІ ПАРАМЕТРИ КЛАВІАТУРИ

1) Input voltage: 5V ± 0.25V
2) Maximum input current: 400mA ± 10% (MAX)
3) Output voltage: 5V ± 0.25V
4) Maximum output current: 200mA ± 10% (MAX)

1) Вхідна напруга: 5В ± 0.25В
2) Максимальний вхідний струм: 400 мА ± 10% (MAX)
3) Вихідна напруга: 5В ± 0.25В
4) Максимальний вихідний струм: 200 мА ± 10% (MAX)

Purpose of product: computer accessory / Призначення товару: комп'ютерний аксесуар
Connection: 1 x USB / Підключення: 1 x USB
Product material: plastic/metal/rubber / Матеріал виробу: пластик/метал/гума
Used for: entering information into a personal computer / Використовується для: введення інформації в персональний комп'ютер
Please check with your local authorities for shipping regulations before shipping / Перш ніж відправляти, уточніть у місцевих органів влади правила доставки.

Manufacturer / Producent:
RSQ Group Limited, 9 / F Silvercorp International Tower, 707-713 Nathan Rd, Flat / RM A3, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

Importer / Manufacturer:

EN Importer: FS-Holding Ltd. Profil Ilias 4, Germasogeia, Limassol,Cyprus, 4046 .
E-mail: care@ragstore.com. Tel: +357 25 26 01 16

UA Імпортер: ТОВ «ФС ДИСТРИБЮШН» Україна, 02072, м. Київ, вул. Чавдар Єлизавети, буд. 13, НП 394А
E-mail: distribution_ua@fs-d.com.ua, Tel: +38 044 592 4990

The importer is responsible for processing claims from buyers / Відповідальність за розгляд претензій покупців покладається на імпортера.
Made in China / Вироблено в Китаї

Date of manufacture: indicated on the package / Дата виготовлення: вказана на упаковці
Serial number: indicated on the package / Серійний номер: вказано на упаковці

The crossed-out wheelie-bin symbol means that you must not dispose of this product together with unsorted household ‍ waste. As electrical devices can contain harmful substances which may cause environmental damage or harm to your health if not disposed of correctly, please dispose of these products separately. As the end user, you are required by law to dispose of used electrical equipment at an official recycling point. For information about local recycling points, contact your local authority, civic amenity site or the business where you purchased this product. By disposing of electrical products at an official recycling point, you are doing your bit to ensure equipment is recycled correctly and professionally, and our environment is protected. Wherever possible, remove any batteries before disposing of the device. Under law, as a user you face risk of penalties if you dispose of devices and batteries illegally.

Перекреслений символ сміттєвого бака означає, що не можна викидати цей виріб разом із побутовими відходами. Оскільки електричні пристрої можуть містити шкідливі речовини, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу, будь ласка, утилізуйте ці вироби окремо. Як кінцевий користувач, ви зобов'язані за законом утилізувати використане електрообладнання в офіційному пункті переробки. Для отримання інформації про місцеві пункти утилізації зверніться до місцевої влади, комунальних служб або підприємства, де ви придбали цей виріб. Утилізуючи електричні вироби в офіційному пункті переробки, ви робите свій внесок у забезпечення правильної та професійної переробки обладнання, а також у захист нашого навколишнього середовища. Перед утилізацією пристрою, за можливості, вийміть з нього батареї. Згідно із законодавством, за незаконну утилізацію пристроїв і батарейок вам, як користувачеві, загрожує покарання у вигляді штрафних санкцій.

EN Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Statement of compliance with EU Directive
Hereby, RSQ Group Limited, declares that this keyboard is in compliance with the requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU and 2015/863/EU

CZ Správná likvidace tohoto výrobku (odpadní elektrické a elektronické zařízení) (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy oddělitelného sběru) Toto označení uvedené na výrobku nebo v jeho literatuře znamená, že by se po skončení životnosti nemělo likvidovat společně s ostatním domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, oddělte jej od ostatních druhů odpadu a zodpovědně jej recyklujte, abyste podpořil udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Uživatelé v domácnosti by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na místní vládní úřad, kde získají podrobnosti o tom, kam a jak mohou tento výrobek odevzdat k ekologicky bezpečné recyklaci. Podnikoví uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek by neměl být při likvidaci míchán s jinými komerčními odpady.

Dédaration de conformité CE
Společnost RSQ Group Limited tímto prohlašuje, že tato klávesnice je v souladu s požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU a 2015/863/EU.

DE Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronikalтgeräte) (Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen) Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder in der dazugehörigen Literatur weist darauf hin, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit anderem Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie dieses Produkt bitte von anderen Abfällen und recyclen Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten sich entweder an den Händler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an ihre örtliche Behörde, um zu erfahren, wo und wie sie diesen Artikel für ein umweltgerechtes Recycling abgeben können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen. Dieses Produkt darf nicht mit anderen gewerblichen Abfällen vermischt und entsorgt werden.

Erklärung zur Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie
Hiermit erklärt die RSQ Group Limited, dass diese Tastatur mit den Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2015/863/EU übereinstimmt.

IT Corretto smaltimento di questo prodotto (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata) Questa marcatura presente sul prodotto o sulla sua documentazione, indica che non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute dell'uomo, causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, separarli da altri tipi di rifiuti e riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per l'uso domestico, è necessario contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato questo prodotto o il rappresentante locale del produttore per scoprire dove e come è possibile consegnare questo articolo per il riciclaggio ambientalmente sicuro. Gli utenti professionali devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini del contratto di compravendita. Questo prodotto non deve essere mischiato con altri rifiuti commerciali per essere smaltito.

ESP Disposición final correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y equipos electrónicos)(Se aplica en la Unión Europea y en otros países de Europa con sistemas de recogida selectiva de basura) Esta etiqueta, puesta en el producto propiamente dicho o en la documentación adjunta, indica que no debe someterse a disposición final junto con otros residuos domésticos al acabar su vida útil. Para contribuir al reciclaje de recursos naturales y prevenir el impacto medioambiental o la salud humana que pueda producirse en caso de recogida no selectiva, deberá separar el producto de otros tipos de residuos y someterlo a disposición final de forma responsable. Si usa el producto en casa, deberá ponerse en contacto con el vendedor al por menor en su lugar de adquisición o con el representante local de su fabricante para saber dónde y cómo se entrega para una disposición final segura desde el punto de vista ecológico. Las personas jurídicas deberán ponerse en contacto con su proveedor y comprobar los términos de compraventa. Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales al someterse a disposición final.

Declaración CE de conformidad
Por medio de la presente, Dark Project LLC declara que este teclado cumple los requisitos y otras disposiciones de las directivas 2014/30/EU y 2015/863/EU

UA Правильна утилізація цього виробу (відходи електричного та електронного обладнання) (застосовується в Європейському Союзі та інших європейських країнах із системами роздільного збору) Цей маркування, нанесене на виріб або супроводжувальну документацію, вказує на те, що його не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей від неконтрольованої утилізації відходів, будь ласка, відокремте її від інших типів відходів і відповідально переробляйте її, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Побутові користувачі повинні звернутися до продавця, де вони придбали цей виріб, або до місцевого уряду влади, щоб отримати детальну інформацію про те, де і як вони можуть здати цей виріб для екологічно безпечної переробки. Бізнес-користувачі повинні зв'язатися зі своїм постачальником і перевірити умови договору купівлі-продажу. Цей продукт не слід змішувати з іншими комерційними відходами для утилізації.

Заява про відповідність Директиві ЄС
Цим компанія RSQ Group Limited заявляє, що ця клавіатура відповідає вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/30/EU та 2015/863/EU

BG Правилно изхвърляне на този продукт (Отпадъци от електрическо и електронно оборудване) (валиди за Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране) Тази маркировка, показана върху продукта или в литературата към него, показва, че той не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите вероятни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете го от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, откъдето са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробна информация къде и как могат да предадат този артикул за безопасно за околната среда рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Декларация за съответствие с Директивата на ЕС
С настоящото RSQ Group Limited декларира, че тази клавиатура е в съответствие с изискванията и другите съответни разпоредби на Директива 2014/30/ЕС и 2015/863/ЕС

FI Tämän tuotteen oikea hävittäminen (Sähkö- ja elektroniikkalaitteromu) (Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät) Tämä tuotteessa tai sen julkaisussa oleva merkintä osoittaa, että sitä ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana sen käytön päätyttä. Estä vahoamattoman jätteen hävittämisen aiheuttamat mahdolliset haitat ympäristölle tai ihmisten terveydelle erottamalla se muista jätteistä ja kierrätettävällä se vastuullisesti materiaalivarojen kestävän uudelleenkäytön edistämiseksi. Kotitalouskäyttäjän tulee ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, josta he ostivat tämän tuotteen, tai paikallishallinnon viraston saadakseen lisätietoja siitä, minne ja miten he voivat viedä tämän tuotteen turvallisia kierrätystä varten. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä toimittajaansa ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei saa sekoittaa muiden kaupallisten jätteiden kanssa hävittäväksi.

Todistus EU-direktiivin noudattamisesta
Dark Project LLC vakuuttaa täten, että tämä näppäimistö on direktiivin 2014/30/EU ja 2015/863/EU vaatimusten ja muiden asiaa koskevien määräysten mukainen.

NO Riktig avhending av dette produktet (avfall elektrisk og elektronisk utstyr) (gjelder i EU og andre europeiske land med separate innsamlingssystemer) Denne merkning på produktet eller dets litteratur, indikerer at det ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall på slutten av produktet arbeidsliv. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, vennligst skille dette fra andre typer avfall og resirkulere det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren der de kjøpte produktet, eller deres lokale myndighetskontor, for detaljer om hvor og hvordan de kan ta denne varen for miljøsikker resirkulering. Bedriftsbrukere bør kontakte sin leverandør og sjekke vilkårene og betingelsene i kjøpskontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall for avhending.

Erklæring om samsvar med EU-direktivet
Herved erklærer Dark Project LLC at dette tastaturet er i samsvar med kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/30/EU og 2015/863/EU

DK Korrekt bortskaffelse af dette produkt (affald af elektrisk og elektronisk udstyr) (Gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Denne mærkning på produktet eller dets litteratur, angiver, at det ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald på slutten af dets levetid. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, bedes du adskille dette fra andre typer affald og genbruge det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Husholdningsbrugere bør kontakte enten forhandleren der de købte produktet, eller deres lokale myndighedskontor, for detaljer om hvor og hvordan de kan aflevere dette produkt til miljøsikker genbrug. Erhvervsbrugere bør kontakte deres leverandør og kontrollere betingelserne i købskontrakten. Dette produkt må ikke blandes med andet erhvervsaffald med henblik på bortskaffelse.

Erklæring om Overensstemmelse med EU-direktivet
Hermed erklærer RSQ Group Limited, dass dieses Tastatur mit den Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2015/863/EU übereinstimmt.

RS Правилно одлагање овог производа (отпадна електронска и електронска опрема) (примењиво у Европској унији и другим европским земљама са посебним системима за одвојено) Ова ознака приказана на производу или његовој литератури указује на то да се треба одлагати са другим кућним отпадом на крају свог радног века. Да бисте спречили могућу штету по животну средину или људско здравље услед неконтролисаног одлагања отпада, молимо вас да га одвојите од других врста отпада и да га одговорно рециклирате како бисте промовисали одрживо поновно употребљавање материјалних ресурса. Корисници у домаћинству треба да се обрате продавцу од кога су купили овај производ или овој локалној владиној канцеларији за детаље о томе где и како могу да одложе овај производ за еколошки безбедно рециклирање. Пословни корисници треба да контактирају свог добављача и провере услове уговора о куповини. Овај производ не треба мешати са другим комерцијалним отпадом ради одлагања.

Изјава о усклађености са Директивом ЕУ
Овиме, РСК Груп Лимитед, изјављује да је ова тастатура у складу са захтевима и другим релевантним одредбама Директиве 2014/30/ЕУ и 2015/863/ЕУ

SE Korrekt kassering av denna produkt (avfall från elektrisk och elektronisk utrustning)(tillämplig i Europeiska unionen och andra europeiska länder med separata insamlingssystem) Denna märkning som visas på produkten eller dess litteratur, indikerar att den inte bör kasseras med annat hushållsavfall i slutet av dess arbetsliv. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, separera detta från andra typer av avfall och återvinn det på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar användning av materialresurser. Hushållsanvändare bör kontakta antingen återförsäljaren där de köpte produkten, eller deras lokala myndighetskontor, för information om var och hur de kan ta den här produkten för miljösäker återvinning. Affärsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera villkoren i köpeavtalet. Denna produkt ska inte blandas med annat kommersiellt avfall för kassering.

Utlåtande om överensstämmelse med EU-direktivet
Härmed förklarar Dark Project LLC att detta tangentbord överensstämmer med kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/30/EU och 2015/863/EU

PL Prawidłowa utylizacja tego produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z oddzielnymi systemami zbiórki). nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami domowymi po jakoćrzeniu okresu użytkowania. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy oddzielić je od innych rodzajów odpadów i poddać recyklingowi. W celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materiałowych. Użytkownicy gospodarstw domowego powinni skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym, w którym zakupił ten produkt, lub z lokalnym urzędem, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, gdzie i w jaki sposób mają oddać ten produkt do recyklingu. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Ten produkt nie powinien być mieszany z innymi odpadami komercyjnymi w celu utylizacji.

Oświadczenie o zgodności z dyrektywą UE
Niniejszym RSQ Group Limited oświadcza, że niniejsza klawiatura jest zgodna z wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy 2014/30/UE i 2015/863/UE.

SK Správna likvidácia tohto produktu (Odpad z elektrických a elektronických zariadení) (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so systémami separovaného zberu odpadu) Toto označenie na samotnom výrobku alebo jeho dokumentácii naznačuje, že po skončení jeho životnosti nemá byť likvidovaný spolu(so) s ostatným domovným odpadom. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovaným zberom odpadu, oddeľte ho od iných druhov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili opätovné použitie materiálnych zdrojov. V prípade domáceho použitia by ste mali kontaktovať predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, alebo miestneho úradu vlády, ktorý vám poskytne informácie o tom, kde a ako môžete tento produkt odovzdať na recykláciu bezpečné pre životné prostredie. Prémioví osoby by mali sa kontaktovať na svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt by nemal miešať s inými komerčným odpadom k likvidácii.

Vyhlásenie o zhode so Smernicou EÚ
Týmto Dark Project LLC vyhlasuje, že táto klávesnica je v súlade s požiadavkami a všetky príslušné ustanovenia smernic 2014/30/EU a 2015/863/EU

darkproject.eu